

PART NO.

編 番

PADR50-EG1-3

HITACHI

Reliable solutions

Engine Parts Catalog

エンジンパーツカタログ

ZAXIS

33U-6

38U-6

Hydraulic Excavator

油圧ショベル

3TNV88

Serial No. ADR50,ADR90,ADR5Z : 050001～
適用号機 ADS50,ADS5Z : 060001～

MEMORANDUM

メモ欄

Correctly fill in the following columns. Use these information when ordering the service parts and servicing the machine.
下表を部品注文、機械管理等にご利用ください。

Product Identification Number 製品識別番号	
Engine Type エンジン型式	3TNV88-EPHB
Engine Mfg. Number エンジン製番	

- ◎ This parts catalog shows the ENGINE components of ZX33U-6, ZX38U-6 Hydraulic Excavator.
このパーツカタログは、ZX33U-6, ZX38U-6 油圧ショベルに使用しているエンジン部品を掲載してあります。

Corresponding applicable models are indicated on the top of each page with the marks as shown below.
該当ページ および 該当部品が、何れの機種に適用されるかの表示は、次のように表します。

■ Applicable Model (適用機種)

Model (機種名)	Model Code (機種コード)	Serial No. (適用号機)	Applicable Model (適用機種)
			—
ZX33U-6	ADR50	050001-	○
ZX33U-6	ADR90	050001-	○
ZX33U-6	ADR5Z	050001-	○
ZX38U-6	ADS50	060001-	○
ZX38U-6	ADS5Z	060001-	○

■ Mark (記号)

Indication (表示方法)	Applicable Model • Spec (適用機種 • 地域)
—	All Model 全機種共通

ま え が き

- ◎ 当社では、製品の改良にたえず努力をはらっておりますので、パーツカタログに記載されていない変更が生じている場合があります。不明の点がございましたら、最寄りの支店または営業所にご相談ください。

1. 部品のご注文について

部品をご注文の際には、製品型式名、製品識別番号、部品番号、部品名、数量を、最寄りの支店または営業所へご連絡ください。

2. パーツカタログの見方

部 品 番 号：部品の番号です。

非売品は、「+++++++++」と記載しています。

部 品 名：部品の名称です。

組立品を構成する部品は、部品名の前に「*」印を付けて記載しています。

「**」は「*」を構成する部品です。

数 量：「各機器の1セット分の個数」を示します。組立品を構成する部品は、「1組分の個数」を示します。

記 号 の 説 明：サービスコード欄および互換性に記載している各記号の意味は、次の通りです。

W： 現地加工作業が必要ですので、当社にご用命ください。

D： 部品番号の有無にかかわらず、非売品です。

K： サービスパーツキットに含まれています。

R： 調整用シムなどのように使用する数量が号機毎に異なる事を示します。

S： 修理、サービス用として供給する部品です。

OS： オーバーサイズ部品を示します。

US： アンダーサイズ部品を示します。

(OS, US はスタンダードサイズ部品の次の行に、続けて記載しています。)

Y： 無条件で互換性があります。

I： その部品の代りに使用できる部品の部品番号と数量を、代替部品欄に示します。ただし、代替部品欄に示す部品の代りに、その部品を使用することはできません。

T： 組み合わせで互換性があります。

P： その部品は使用禁止になっています。代替部品欄に示す部品を使用してください。

適 用 号 機：号機は、製品識別番号の下6桁の数字をいいます。

D： 変更切替時期を年月で表わします。

(例；D 2 1 / 0 9 - . . . 2 0 2 1 年 9 月以降この部品を使用。)

H： 機器の製造番号を表わします。

F： フロントアタッチメントの製造番号を表わします。

代 替 部 品：互換性欄の記号に対応して、代替に使用する部品の部品番号と数量を示します。

《注記》：部品をご注文の際、互換性欄に Y, I, P と記載されている場合、自動的に代替部品欄に示されている部品が供給されることがあります。

FOREWORD

- ◎ According to our continuous effort to improve the product quality, descriptions in the Parts Catalog may be slightly different from your machine. Please contact a dealer authorized by Hitachi Construction Machinery ("Authorized Dealer"), if you have any questions.

1. HOW TO ORDER PARTS

When ordering parts, please specify the following items.

- (1) Model/type
- (2) Product Identification Number
- (3) Part No.
- (4) Part Name
- (5) Q'ty
- (6) Purchaser's Name and Address

2. HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

PART No.: "+++++" indicates an unsalable part.

PART NAME: When the part is used as an inner part of an assembly part, an asterisk mark " * " is shown in front of the part name.

The part with " * " is an inner part of part with " * " .

Q'TY: Q'ty shows the quantity used for a particular single hydraulic unit, however quantity of components shows the quantity for one assembly part.

SYMBOLS USED IN THIS BOOK:

The symbols shown in the service code and interchangeability columns are used to indicate the following information.

W: Requires additional processing at the job site. Please contact Authorized Dealer.

D: Unsalable part.

K: Contained in the service part kit.

R: Indicate that the quantity of the part like shims differs depending on the machine serial No.

S: To be supplied as repair or service parts.

OS: Over-sized parts.

US: Undersized parts.

(Part with mark "OS, or US" is described in the next column under the standard size part column.)

Y: Interchangeable part without any constraint.

I: Used to indicate the part No. and quantity of the replacement part to be used in place of the part. However, the part cannot be used in place of the part shown in this replacement part column.

T: Becomes interchangeable when combined.

P: Indicate the part prohibited to use. Use the part shown in the replacement part column.

SERIAL No.: The serial number corresponds to the last six-digit figure of the PIN (Product Identification Number) on the name-plate.

D: Represents the date of modification.
(Example: D21/09: New modification part has been applied to the products manufactured in and after September 2021.)

H: Indicates the component manufacturing No.

F: Indicates the front attachment manufacturing No.

REPLACEABLE PART:

Indicates the part No. and quantity per machine of the replacement part.

NOTE: When the part with mark Y, I, or P shown in the interchangeability column is ordered, the part shown in the replacement part column may be automatically supplied instead of the ordered part.

VOORWOORD

- © Door onze voortdurende inspanningen om de productkwaliteit te verbeteren, kunnen beschrijvingen in de Onderdelencatalogus enigszins afwijken van uw machine. Neem contact op met een door Hitachi Construction Machinery geautoriseerde dealer ("officiële dealer") als u vragen hebt.

1. HOE KUNT U ONDERDELEN BESTELLEN

Als u onderdelen bestelt, gelieve dan de volgende punten toe te lichten, zoals aangegeven in het voorbeeld.

- (1) Model/type
- (2) Product Identificatie Nummer
- (3) Onderdeelnummer
- (4) Naam onderdeel
- (5) Hoev.
- (6) Naam en adres van koper

2. GEBRUIK VAN DE ONDERDELENCATALOGOOG.

ONDERDEELNUMMER: "+++++" geeft een niet-verkoopbaar onderdeel aan.

ONDERDEELNAAM:

Als het onderdeel als een inwendig onderdeel van een assemblageonderdeel wordt gebruikt, staat er een asterisk " * " voor de naam van het onderdeel.

Het onderdeel met " ** " is een inwendig onderdeel van het onderdeel met " * ".

Q'TY: Bij aantallen staan de aantallen die worden gebruikt voor een bepaalde hydraulische eenheid, maar het aantal componenten toont het aantal voor één assemblageonderdeel.

SYMBOLLEN IN DIT BOEK:

De symbolen in de kolommen met de servicecode en de uitwisselbaarheid geven volgende informatie.

- W: Vereist aanvullende verwerking op het werkterrein. Neem contact op met een officiële dealer.
- D: Niet-verkoopbaar onderdeel.
- K: Zit in de service-onderdelenkit.
- R: Geeft aan dat het aantal van het onderdeel, bijvoorbeeld vulplaatjes, afhankelijk is van het serienummer van de machine.
- S: Te leveren als herstel- of serviceonderdeel.
- OS: Buitengewoon grote onderdelen.
- US: Ondermaatse onderdelen.
(onderdeel gemerkt met "OS" of "US" wordt beschreven in de volgende kolom onder de kolom met de standaardgrootte.)
- Y: Zonder enige beperking uitwisselbaar onderdeel.

I: Geeft het onderdeelnummer aan, alsook het aantal vervangonderdelen dat moet worden gebruikt in plaats van het onderdeel. Het onderdeel kan echter niet worden gebruikt in plaats van het onderdeel dat wordt getoond in deze kolom met vervangonderdelen.

T: Wordt bij combinatie onderling uitwisselbaar.

P: Geeft aan dat het onderdeel niet mag worden gebruikt. Gebruik het onderdeel dat vermeld is in de kolom met vervangonderdelen.

SERIAL NO.(SERIENUMMER):

Het serienummer komt overeen met de laatste zes cijfers van de PIN (Product Identificatienummer) op het naamplaatje

D: Dit is de wijzigingsdatum. (Voorbeeld: D21/09: Het nieuw gewijzigde onderdeel werd toegepast op de producten die werden geproduceerd in en na september 2021.)

H: Geeft het componentfabrieksnummer aan.

F: Geeft het fabrieksnummer van de frontuitrusting aan.

REPLACEABLE PART:

Geeft het onderdeelnummer aan en het aantal per machine van het vervangonderdeel.

Opmerking: Als het onderdeel met het symbool Y, I of P in de uitwisselbaarheidskolom wordt besteld, kan het onderdeel vermeld in de kolom met vervangonderdelen automatisch worden geleverd in plaats van het bestelde onderdeel.

It's a preview. You can download the full file by clicking the link below.

<https://shop servicemanual.com/>

Service Manuals from 2\$