

PART NO.
EP1M8-NA1-1

PARTS CATALOG

ZAXIS 35U-2

Excavator

USA spec.

Serial No. 010001~

HITACHI

目次 CONTENTS

装 置 名 称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
上部旋回体	UPPERSTRUCTURE		
メインフレーム	MAIN FRAME		001
カウンタウエイト	COUNTER WEIGHT		003
カウンタウエイト (追加)	COUNETR WEIGHT (ADDITIONAL)		004
エンジン部品 (キャノピ)	ENGINE PARTS (CANOPY)		005
エンジン用品	ENGINE SUPPORT		006
エンジン	ENGINE		007
ラジエータ用品 (1)	RADIATOR PARTS (1)		009
ラジエータ用品 (2)	RADIATOR PARTS (2)		011
ラジエータ	RADIATOR		013
エアクリーナ	AIR CLEANER		015
エアクリーナ (ダブル)	AIR CLEANER (DOUBLE)		016
マフラー部品	MUFFLER PARTS		017
マフラー部品 (追加)	MUFFLER PARTS (ADDITIONAL)		018
マフラー	MUFFLER		019
燃料タンク	FUEL TANK		020
燃料配管	FUEL PIPING		021
ポンプ装置	PUMP DEVICE		023
ポンプ装置 (エアコンディショナ用)	PUMP DEVICE (FOR AIR CONDITIONER)		024
旋回装置	SWING DEVICE		025
スイングポスト	SWINGPOST		027
スイングシリンダ	SWING CYL.		029
オイルタンク用品	OIL TANK PARTS		030
オイルタンク	OIL TANK		031
オイルクーラ配管	OIL COOLER PIPING		033
メイン配管	MAIN PIPING		035
オートアイドル (1)	AUTO-IDLE (1)		037
オートアイドル (2)	AUTO-IDLE (2)		039
コンソール (右)	CONSOLE (R)		041
コンソール (左)	CONSOLE (L)		043
リストレスト	WRIST REST		045
走行レバー (キャノピ)	TRAVEL LEVER (CANOPY)		046
走行レバー (キャブ)	TRAVEL LEVER (CAB)		047

装 置 名 称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ブレードレバー (1)	BLADE LEVER (1)		048
ブレードレバー (2)	BLADE LEVER (2)		049
スイングペダル (キャノピ)	SWING PEDAL (CANOPY)		051
スイングペダル (キャブ)	SWING PEDAL (CAB)		052
コントロールバルブ	CONTROL VALVE		053
パイロット配管 (1-1)	PILOT PIPING (1-1)		055
パイロット配管 (1-2)	PILOT PIPING (1-2)		057
パイロット配管 (2-1)	PILOT PIPING (2-1)		059
パイロット配管 (2-2)	PILOT PIPING (2-2)		061
走行パイロット配管 (1)	TRAVEL PILOT PIPING (1)		062
走行パイロット配管 (2)	TRAVEL PILOT PIPING (2)		063
ブームスイングパイロット配管 (1)	BOOM SWING PILOT PIPING (1)		064
ブームスイングパイロット配管 (2)	BOOM SWING PILOT PIPING (2)		065
電気部品 (1-1)	ELECTRIC PARTS (1-1)		067
電気部品 (1-2)	ELECTRIC PARTS (1-2)		069
電気部品 (1-3)	ELECTRIC PARTS (1-3)		071
電気部品 (2)	ELECTRIC PARTS (2)		073
モニター (輸出)	MONITOR (EXPORT)		075
バッテリー	BATTERY		076
エアコンディショナ (1-1)	AIR-CONDITIONER (1-1)		077
エアコンディショナ (1-2)	AIR-CONDITIONER (1-2)		079
エアコンディショナ (1-3)	AIR-CONDITIONER (1-3)		081
エアコンディショナ (2-1)	AIR-CONDITIONER (2-1)		083
エアコンディショナ (2-2)	AIR-CONDITIONER (2-2)		085
エアコンディショナ (2-3)	AIR-CONDITIONER (2-3)		087
エアコンディショナ (3)	AIR-CONDITIONER (3)		089
エアコンディショナ用品	AIR-CONDITIONER PARTS		090
カバー (エアコンディショナ付)	COVER (WITH AIR-CONDITIONER)		091
カバー (ヒータ無)	COVER (HEATER LESS)		093
キャノピ	CANOPY		095
キャブ <NA>	CAB <NA>		097
キャブ (1)<NA>	CAB (1)<NA>		099
キャブ (2)<NA>	CAB (2)<NA>		101
ステー (1)	STAY (1)		102
ステー (2)	STAY (2)		103

装 置 名 称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ストッパ (キャブ)	STOPPER (CAB)		104
チルト装置	TILT DEVICE		105
フロアアッセン (1)	FLOOR ASS'Y (1)		107
フロアアッセン (2)	FLOOR ASS'Y (2)		108
フロアパーツ (キャノピ)	FLOOR PARTS (CANOPY)		109
フロアパーツ (キャブ)	FLOOR PARTS (CAB)		111
フロアマット (キャノピ) (横踏式予備ペダル付)	FLOOR MAT (CANOPY) (WITH HORIZONTAL TYPE AUX. PEDAL)		113
フロアマット (キャブ) (横踏式予備ペダル付)	FLOOR MAT (CAB) (HORIZONTAL TYPE AUX. PEDAL)		114
シート	SEAT		115
サスペンションシート	SUSPENSION SEAT		116
シートベース	SEAT BASE		117
シートベルト	SEAT BELT		119
カバー (1-1)	COVER (1-1)		121
カバー (1-2)	COVER (1-2)		123
カバー (2)	COVER (2)		125
カバー (3-1)	COVER (3-1)		127
カバー (3-2)	COVER (3-2)		129
カバー (3-3)	COVER (3-3)		131
カバー (3-4)	COVER (3-4)		132
カバー (4)	COVER (4)		133
下部走行体	UNDERCARRIAGE		
トラックフレーム	TRACK FRAME		135
クローラガイド (鉄クローラ)	CRAWLER GUIDE (STEEL CRAWLER)		136
グリスバス	GREASE BATH		137
ボルトキット	BOLT KIT		138
旋回ベアリング	SWING BEARING		139
走行装置	TRAVEL DEVICE		140
フロントアイドラ	FRONT IDLER		141
アジャスタ (左) (ゴムクローラ)	ADJUSTER (L) (RUBBER CRAWLER)		142
アジャスタ (右) (ゴムクローラ)	ADJUSTER (R) (RUBBER CRAWLER)		143
アジャスタ (左) (鉄クローラ)	ADJUSTER (L) (STEEL CRAWLER)		144
アジャスタ (右) (鉄クローラ)	ADJUSTER (R) (STEEL CRAWLER)		145
上ローラ	UPPER ROLLER		146
下ローラ	LOWER ROLLER		147
ゴムクローラ	RUBBER CRAWLER		148

It's a preview. You can download the full file by clicking the link below.

<https://shop servicemanual.com/>

Service Manuals from 2\$