

Parts Catalog

パーツカタログ

ZAXIS

200-6 • 200LC-6

210H-6 • 210LCH-6

210K-6 • 210LCK-6

210-6 • 210LC-6

210LCN-6 • 240N-6

200X-6 • 200LCX-6

Hydraulic Excavator

油圧ショベル

Serial No.
適用号機

DC450, DC451, DC650, DC651 : 500001~

DC4A0, DC4A1, DC4A2, DC4A3, DC4A4, DC4A5, DC4A8, DC4A9 : 500001~

DC45Z, DC65Z, DC65Y : 800001~

MEMORANDUM

メモ欄

Correctly fill in the following columns. Use these information when ordering the service parts and servicing the machine.
 下表を部品注文、機械管理等にご利用ください。

Product Identification Number 製品識別番号			
Engine Type エンジン型式	ISUZU(いすゞ) :	AR-4HK1XASA-02	<JPN1,JPN2,EU1>:500001-500005
		AR-4HK1XASA-12	<JPN1,JPN2,EU1>:500006- <EU2>:800001-
Engine Mfg. Number エンジン製番			

- ◎ This parts catalog shows the components of ZX200-6 Series Hydraulic Excavator.
 このパーツカタログは、ZX200-6 シリーズ油圧ショベルに使用している部品を掲載してあります。
 Corresponding applicable models are indicated on the top of each page with the marks as shown below.
 該当ページ および 該当部品が、何れの機種に適用されるかの表示は、次のように表します。

■ Applicable Model (適用機種)

Model (機種名)	Model Code (機種コード)	Serial No. (適用号機)	Applicable Model (適用機種)						
			EU1				EU2		
			210	210LC	LCN	240N	210_EU	LCN_EU	240N_EU
ZX210-6	DC450	500001-	○						○
ZX210LC-6	DC451	500001-		○					○
ZX210LCN-6	DC650	500001-			○				○
ZX240N-6	DC651	500001-				○			○
ZX210-6 ZX210LC-6	DC45Z	800001-					○		○
ZX210LCN-6	DC65Z	800001-						○	○
ZX240N-6	DC65Y	800001-							○

Model (機種名)	Model Code (機種コード)	Serial No. (適用号機)	Applicable Model (適用機種)						
			JPN1						-
			200	200LC	H	LCH	K	LCK	
ZX200-6	DC4A0	500001-	○						○
ZX200LC-6	DC4A1	500001-		○					○
ZX210H-6	DC4A2	500001-			○				○
ZX210LCH-6	DC4A3	500001-				○			○
ZX210K-6	DC4A4	500001-					○		○
ZX210LCK-6	DC4A5	500001-						○	○

Model (機種名)	Model Code (機種コード)	Serial No. (適用号機)	Applicable Model (適用機種)								
			JPN2								-
			X(2DMC)	LCX (2DMC)	X(3DMC)	LCX (3DMC)	2DMG	LC (2DMG)	3DMG	LC (3DMG)	
ZX200-6	DC4A0	500001-					○		○		○
ZX200LC-6	DC4A1	500001-						○		○	○
ZX200X-6	DC4A8	500001-	○		○						○
ZX200LCX-6	DC4A9	500001-		○		○					○

■ Mark (記号)

INDICATION/表示方法	APPLICABLE MODEL ・ SPEC/適用機種 ・ 地域
—	ALL MODEL 全機種共通

ま え が き

- ◎ 当社では、製品の改良にたえず努力をはらっておりますので、パーツカタログに記載されていない変更が生じている場合があります。不明の点がございましたら、最寄りの支店または営業所にご相談ください。
- ◎ エンジン部品は別冊のエンジンパーツカタログをご参照ください。

1. 部品のご注文について

部品をご注文の際には、製品型式名、製品識別番号、部品番号、部品名、数量を、最寄りの支店または営業所へご連絡ください。

2. パーツカタログの見方

部 品 名：部品の名称です。組立品を構成する部品は、部品名の前に「*」印を付けて記載しています。

数 量：「1台分の個数」を示します。組立品を構成する部品は、「1組分の個数」を示します。

記 号 の 説 明：サービスコード欄および互換性に記載している各記号の意味は、次の通りです。

W： 現地加工作業が必要ですので、当社にご用命ください。

H： 精密部品です。修理は当社にご用命ください。

D： 単品では交換できませんので、組部品で交換してください。

K： サービスパーツキットに含まれています。

R： 調整用シムなどのように使用する数量が号機毎に異なる事を示します。

S： 修理、サービス用として供給する部品です。

Z： エンジン関連部品です。

OS： オーバーサイズ部品を示します。

US： アンダーサイズ部品を示します。

(OS, US はスタンダードサイズ部品の次の行に、続けて記載しています。)

#： このパーツカタログから、その部品の含まれている装置のリストのページに新しく記載した部品であることを示します。

Y： 無条件で互換性があります。

I： その部品の代りに使用できる部品の部品番号と数量を、代替部品欄に示します。ただし、代替部品欄に示す部品の代りに、その部品を使用することはできません。

T： 組み合わせで互換性があります。

P： その部品は使用禁止になっています。代替部品欄に示す部品を使用してください。

適 用 号 機：号機は、製品識別番号の下6桁の数字をいいます。

D： 変更切替時期を年月で表わします。

(例；D03／09－・・・2003年9月以降この部品を使用。)

H： 機器の製造番号を表わします。

F： フロントアタッチメントの製造番号を表わします。

代 替 部 品：互換性欄の記号に対応して、代替に使用する部品の部品番号と1台分の数量を示します。

《注記》：部品をご注文の際、互換性欄に Y, I, Pと記載されている場合、自動的に代替部品欄に示されている部品が供給されることがあります。

It's a preview. You can download the full file by clicking the link below.

<https://shop servicemanual.com/>

Service Manuals from 2\$